

# Wie schreibe ich auf einer Schreibmaschine?

1. Lege das Papier zwischen die Walze und den Papierhalter. An der Seite der Walze befindet sich ein Drehknopf. Diesen drehst du entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Papier zur Walze zu ziehen. Drehe so lange, bis die Oberseite deines Blattes hinter den Tasten liegt. Mit dem Hebel an der linken Seite der Schreibmaschine, stellst du den Schreibwagen ein.

2. Anfangs sollte der Schreibwagen so weit links wie möglich stehen. Wenn du eine Taste drückst, wird der dazugehörige Typenhebel durch das Getriebe bewegt und der Buchstabe schlägt durch ein Farbband auf den Papierträger auf.

3. Lässt du die Taste los, fallen die Hebel in die Ruhestellung zurück. Erreichst du das Ende einer Zeile, ertönt ein leises „Pling“. Den Hebel an der linken Seite der Schreibmaschine musst du nun entweder nach unten oder zur Seite drücken, um in die nächste Zeile zu wechseln. Bist du am Ende einer Seite angekommen, drehst du den Drehknopf der Walze bis das Papier aus der Schreibmaschine kommt.

